



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК НРКГ-85**

**ПАСПОРТ
4145-003-11627854ПС**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение изделия: гидравлический кабельный резак НРКГ-85 со встроенной помпой предназначены для резки кабеля с алюминиевыми и медными жилами, в том числе бронированного, и многожильных проводов из тех же материалов, кроме кабелей со стальным сердечником.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	НРКГ-85
Усилие, т	5
Диапазон резки Телефонного кабеля Свинцовой обшивки бронированного кабеля Подземного кабеля	85мм 85мм 50мм
Габаритные размеры, мм, не более	860×200×100
Масса, кг, не более	6
Температура эксплуатации	-25 +40
Рабочая жидкость	Всесезонное гидравлическое масло

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол. шт.)	Примечание
Гидравлический кабельный резак НРКГ-85 ТУ 4145-003-11627854- 13	1	
Паспорт 4145-003-11627854ПС	1	

Сертификат соответствия № РОСС.RU.АИ62.Н00514

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гидравлический кабельный резак НРКГ-85 со встроенной помпой состоит из стакана, запорного вентиля, неподвижной ручки, вилки, лезвия.

При качании рычага пресса плунжер насоса, совершая возвратно-поступательное движение, создаёт избыточное давление, в результате чего масло под давлением попадает в рабочий цилиндр и перемещает рабочий поршень. Поршень, воздействуя на подвижное лезвие, обеспечивает необходимое давление.

Возврат поршня в исходное положение осуществляется возвратной пружиной при скрытом запорном клапане, соединяющем посредством каналов рабочую полость цилиндра с масляным баллоном.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вынуть стопорную шпильку, откинуть подвижное лезвие
2. Поместить кабель между лезвиями.
3. Завернуть запорный вентиль до упора.
4. Качанием рычага произвести резку кабеля.
5. Плавнo отвернуть на пол-оборота запорный вентиль, при этом поршень возвращается в исходное положение.

В случае необходимости разблокировать пресс можно на любом этапе резки. Для этого необходимо отвернуть запорный вентиль на пол-оборота.

6.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пресс не качает или не развивает максимального усилия	Отсутствие масла в масляном баллоне или его наличие ниже установленной нормы	1.Отвернуть неподвижную ручку от корпуса. 2.Отвернуть пробку масляного баллона. 3.Залить масло до пробки 4.Пробку и ручку завернуть. В качестве рабочей жидкости применять инструментальное масло И-20А или ВМГЗ
Утечка масла из под рабочего поршня	Износ манжеты	1.Вывернуть вилку. 2.Снять вилку и возвратную пружину. 3.Завернуть запорный клапан и качать рычаг до выхода из стакана черной манжеты на рабочем поршне. 4.Заменить манжету. 5.Отвернуть запорный клапан и принудительно вернуть рабочий поршень в нижнее положение. 6.Вставить в стакан возвратную пружину и закрутить вилку.

В случае нахождения изделия при температурах ниже -15°C перед началом работы необходимо выдержать ножницы 3 часа при температуре выше $+10^{\circ}\text{C}$. В противном случае при начале работы возможно протекание масла в районе сальниковых уплотнений

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гидравлический кабельный резак НРКГ-85 соответствуют техническим условиям ТУ 4145-003-11627854-13 и признаны годными к эксплуатации.

ОТК

Подпись

201 г.
дата

Штамп

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяца со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

9.СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 9

Конт. тел.: (495) 644-47-41

Штамп продавца

Дата продажи

.